

PERIPHERIQUE D'ENTREE	PERIPHERIQUE DE SORTIE	PERIPHERIQUE D'ENREGISTREMENT	PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION
<p>LE SIGNAL SORT DE LA PERIPHERIQUE POUR ENTRER DANS L'UNITE CENTRALE</p>	<p>LE SIGNAL SORT DE L'UNITE CENTRALE POUR ALLER VERS LA PERIPHERIQUE</p>	<p>LE SIGNAL PEUT ENTRER : lecture sur le support ; OU SORTIR : enregistrement sur le support.</p>	<p>LE SIGNAL RENTRE OU SORT POUR COMMUNIQUER SUR INTERNET OU AVEC D'AUTRES ORDINATEURS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • LA SOURIS • LE CLAVIER • LE MICROPHONE • LA WEBCAM • LE SCANNER 	<ul style="list-style-type: none"> • L'ECRAN • LE VIDEO-PROJECTEUR • LES HAUT-PARLEURS • LE CASQUE • L'IMPRIMANTE 	<ul style="list-style-type: none"> • LE CD • LE DVD • LE BLUERAY • LA DISQUETTE • LA CLE USB • LA CARTE MEMOIRE • LE DISQUE DUR 	<ul style="list-style-type: none"> • LE MODEM nommé aussi BOX (Exemple : livebox, freebox ...) • LA CARTE RESEAU